

АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 133

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
|----------------|---------------------|------------------------|
| 107 | Взрывчатый материал | 1.1D |
| 114 | | 1.1D |
| 123 | | 1.1D |
| 145 | | 1.1F |
| 161 | | 1.1D |
| 165 | | 1.1F |
| 166 | | 1.1D |

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| | |
|---------------------------|---|
| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердыми взрывчатыми веществами, которые с водой не реагируют, не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, заряду статического электричества, открытому пламени. Взрываются массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и разлетающихся осколков. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124 - 83.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| | |
|---------------------|--|
| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | <p>Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов.</p> <p>При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки.</p> |
| ПРИ РОССЫПИ | <p>Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источник открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи.</p> |
| ПРИ ПОЖАРЕ | <p>Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее, чем через 2 ч после завершения пожара.</p> |

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать кислород. Вызвать скорую помощь.